



2018-05-07



Åtgärder vid periodiskt underhåll, kontroll eller fel:

Utvändig kontroll

- Kontrollera enhetens hölje och mätnipplar så att inga yttre skador skett.
- Kontrollera att enheten sitter rätt monterad. Se monteringsanvisning.

Invändig kontroll

- Kontrollera att mätrörets infästning i höljet är stabil.
- Kontrollera att inga skador eller främmande föremål hindrar mätrörets tryckuttag.
- Kontrollera att spjällbladets tätningar är intakta.
- På enheter med styrraster kontrolleras att rastret är rakt, rent och stabilt infäst.

Rengöring

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på anläggningen eller anläggnings- delen i övrigt.
- Milt rengöringsmedel kan användas på plåtytorna. För mätröret kan tryckluft eller dammsugare användas.

Underhållsinstruktion för Mätspjäll BRMR

Mätspjället BRMR med tillhörande mätrör kan vid behov rengöras med torr rengöringsmetod, ex. dammsugning.